



- LEER FIFO
- RCLK
- REN
- OE

- PROGRAMAR
- WCLK
- SEN
- LD
- SI
- FF
- PAF

- LEER REGISTROS
- RCLK
- REN
- LD
- OE

- MASTER RESET
- SI (=1)
- LD (=0/1) FSEL?

Las señales SIN+ y SIN- son diferenciales (200 Mbps) y deben ir juntas y aisladas del resto de las demás señales.

Hay que minimizar el recorrido de las señales que van de los pines 13 y 14 del circuito CLC014 a los pines 5 y 6 del circuito DS92LV1212A. Estas señales son diferenciales.

Title		
ROS-CTRL / MODULO		
Size	Document Number	Rev
A3		A
Date:	Sunday, March 06, 2005	Sheet 5 of 5